

# MESURE DE FORCE IMADA (FIXATIONS ET ACCESSOIRES)

## Accessoires standard compris dans les coffrets

### Type A en aluminium, pour faible charge <100 N

- ✓ Accessoires inclus avec les dynamomètres FS/FB, PSS, PSM, DS2, DPU et séries ZT
- ✓ Les crochets A7 et A8 ne sont pas compris dans les coffrets FS/FB, DS2

Filetage : M6 x 100



Désignation	Crochet	Embout plat	Embout conique	Vé exter.	Vé inter.	Rallonge	Crochet	Crochet à 2 branches
Dimension	Ø inté. 5	Ø 13	Ø 8	Ø 8	Ø 8	72	Ø int. 15	-
Réf.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
Code	46 15 13000	46 15 13100	46 15 13200	46 15 13300	46 15 13400	46 15 13500	46 15 13600	46 15 13700

### Type S en acier, standard de 200 à 1000 N

- ✓ Accessoires inclus avec les dynamomètres FS/FB, PSS, PSM, DS2, DPU et séries ZT
- ✓ Les crochets S7 et S8 ne sont pas compris dans les coffrets FS/FB, DS2

Filetage : M6 x 100



Désignation	Crochet	Embout plat	Embout conique	Vé exter.	Vé inter.	Rallonge	Crochet	Crochet à 2 branches
Dimension	Ø inté. 7	Ø 16	Ø 10	Ø 10	Ø 10	92	Ø int. 20	-
Réf.	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Code	46 15 14000	46 15 14100	46 15 14200	46 15 14300	46 15 14400	46 15 14500	46 15 14600	46 15 14700

### Type B en acier, pour forte charge > 1000 N

- ✓ Accessoires inclus avec les dynamomètres PSH, séries ZTS, ZTA forte charge

Filetage : M10 x 150



Désignation	Crochet	Embout plat	Embout conique	Vé exter.	Vé inter.	Rallonge	Poignées de traction	Vis-écrou
Dimension	Ø inté. 12	Ø 23	Ø 15	Ø 15	Ø 15	98	Ø 25 x 100	M10 x M6
Réf.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Code	46 15 15000	46 15 15100	46 15 15200	46 15 15300	46 15 15400	46 15 15500	46 15 15600	46 15 15700

## Accessoires en option

### Poignée

- ✓ Les dynamomètres peuvent être équipés d'une poignée (pour une meilleure préhension), livrée avec 4 vis de montage



Modèle FOH-1

- ✓ Pour dynamomètres numériques et analogiques

Code 46 15 25100